"十二五"国家重点电子出版物规划项目

机电工程数字化手册系列

实用五金数字化手册

杨家斌 主编

机电工程数字化手册编制组 制作

SHIYONG WUJIN SHUZIHUA SHOUCE

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

“十二五”国家重点电子出版物规划项目
机电工程数字化手册系列

实用五金数字化手册

杨家斌　主编
机电工程数字化手册编制组　制作

机械工业出版社

本数字化手册全面系统地介绍了五金产品的牌号、尺寸规格、化学成分及性能等。内容包括金属材料的基本知识、化学成分与力学性能及其型材的尺寸和理论质量，传动支承件、紧固件、焊接材料与设备、消防器材、润滑器、密封件、机床附件与起重器材、手工工具、钳工工具及水暖工具、木工工具、气动工具、电动工具、测量工具、刃具磨具、建筑五金等。

本数字化手册具有方便快捷的资料查询功能，可按目录查询、索引查询、搜索查询、数据表查询等查询方式，能准确、快捷地查到所需要的数据；独特设计的计算公式，只需您输入数值就可轻松得到正确的运算结果。

本数字化手册适于从事五金产品设计、生产、营销、采购、管理的人员及五金产品用户使用。

图书在版编目(CIP)数据

实用五金数字化手册/杨家斌主编. —北京：机械工业出版社，2013.7
（机电工程数字化手册系列）
ISBN 978-7-111-43553-2

Ⅰ. ①实…　Ⅱ. ①杨…　Ⅲ. ①五金制品—技术手册　Ⅳ. ①TS914-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 177461 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号　邮政编码 100037)
策划编辑：张秀恩　责任编辑：张秀恩　李含杨
版式设计：霍永明　责任校对：闫玥红
封面设计：陈　沛　责任印制：乔　宇
北京铭成印刷有限公司印刷

2014 年 4 月第 1 版第 2 次印刷
184mm×260mm · 2.25 印张 · 2 插页 · 44 千字
标准书号：ISBN 978-7-111-43553-2
ISBN 978-7-89405-030-4（光盘）
定价：268.00 元（含 1CD）

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务	网络服务
社服务中心：(010) 88361066	教材网：http://www.cmpedu.com
销售一部：(010) 68326294	机工官网：http://www.cmpbook.com
销售二部：(010) 88379649	机工官博：http://weibo.com/cmp1952
读者购书热线：(010) 88379203	**封面无防伪标均为盗版**

前　　言

随着科学技术的进步，五金材料及产品的应用越来越广，其产品规格日益增多，相应的标准和资料不断更新。为了满足广大从事五金产品设计、生产、营销、采购、管理的人员及五金产品用户的需求，我们在机械工业出版社出版的《实用五金手册》的基础上，开发研制了《实用五金数字化手册》（以下称为本数字化手册）。本数字化手册以“最全面、最新颖、最实用”为宗旨，以最新的国家标准、行业标准及相关技术资料为基础，是目前国内有关五金产品的牌号、尺寸规格、化学成分及性能等数据资料较为齐全和规范的资料库软件。

本数字化手册主要内容包括：金属材料的基本知识、化学成分与力学性能及其型材的尺寸和理论质量，传动支承件、紧固件、焊接材料与设备、消防器材、润滑器、密封件、机床附件与起重器材、手工工具、钳工工具及水暖工具、木工工具、气动工具、电动工具、测量工具、刃具磨具、建筑五金等。

本数字化手册具有方便快捷的资料查询功能，可按目录查询、索引查询、快速查询、数据表查询等方式，准确、快捷地查到所需要的数据，并进行下载，可使读者缩短查询文字资料所用的时间，提高工作效率；独特设计的计算公式，只需输入数值就可轻松得到正确的运算结果。

本数字化手册开发思路新颖、数据资源丰富，适合从事五金产品设计、生产、营销、采购、管理的人员及五金产品用户使用。

本数字化手册的功能将进一步完善，内容也将及时更新，服务会长期进行。对于本数字化手册中可能存在的错误，敬请读者和用户不吝赐教，以便使我们的产品不断优化升级，满足读者需要。

本数字化手册是单机版，如需购买网络版请与我们联系。

机电工程数字化手册编制组

目　　录

前言
第 1 章　系统安装与注册 …… 1
1.1　运行环境及配置要求 …… 1
1.2　系统软件安装 …… 1
1.3　启动《实用五金数字化手册》 …… 6
1.4　数字化手册注册 …… 6
1.5　系统卸载 …… 9
第 2 章　系统功能简介 …… 10
2.1　打开数字化手册 …… 10
2.2　数字化手册主窗口 …… 11
2.3　数字化手册目录树 …… 12
2.4　数字化手册索引 …… 14
2.5　注释 …… 15
第 3 章　手册资源使用 …… 16
3.1　网页资源使用 …… 16
3.2　数据表资源使用 …… 17
3.3　计算公式资源使用 …… 18
3.4　图像资源使用 …… 19
第 4 章　内容查询 …… 21
4.1　目录查询 …… 21
4.2　索引查询 …… 22
4.3　快速查询 …… 22
4.4　数据表查询 …… 23
第 5 章　资源自定义 …… 26
5.1　资源自定义管理 …… 26
5.2　数据表资源自定义 …… 27

第 1 章　系统安装与注册

《实用五金数字化手册》与许多 Windows 安装程序一样，具有良好的用户界面。只要用户之前亲手安装过其他的应用程序，那用户就可以轻松地安装《实用五金数字化手册》。

1.1　运行环境及配置要求

安装《实用五金数字化手册》之前，需要检查计算机是否满足最低的安装要求。为了能流畅地运行此软件，用户的计算机必须满足以下要求：

1）主频 1GHz 及以上 CPU。

2）VGA 彩色显示器（建议显示方式为 16 位真彩色以上，分辨率 1024 × 768 像素及以上）。

3）250GB 及以上硬盘空间。

4）1GB 及以上内存。

5）16 倍速 CD – ROM 驱动器。

6）软件要求：简体中文 Windows2000/XP 及以上操作系统。

7）其他：Microsoft . NET Framework 4. 0；SQL Server Compact 3. 5 SP2。

1.2　系统软件安装

在软件安装之前以及安装过程中请关闭其他的 Windows 应用程序，以保证数字化手册的安装和运行速度。具体安装步骤如下：

1）在 CD-ROM 驱动器中放入《实用五金数字化手册》安装光盘。

2）光盘自动运行，显示初始窗口，如图 1-1 所示，单击“安装”按钮即可进行安装。如果本光盘无法在用户的计算机上自动运行，请打开本光盘的根目录，运行 setup. exe 文件。

3）如果用户计算机尚未安装 Microsoft . NET Framework 4. 0 或 SQL Server Compact 3. 5 SP2，安装程序将自动从 Microsoft 官方网站下载 Microsoft . NET Framework 4 Client Profile 安装包或 SQL Server Compact 3. 5 SP2 安装包，并在下载完成后自动运行安装，如图 1-2 所示。



图 1-1　初始窗口



图 1-2　. NET 文件安装窗口

在用户阅读协议内容并表示同意后单击“接受”按钮，进入图 1-3 所示安装进度条。

图 1-3　安装进度条

如果用户计算机的操作系统之前已安装 Microsoft . NET Framework 4. 0 和 SQL Server Compact 3. 5 SP2，则直接进入第 4 步。

温馨提示：在系统安装过程中，安装程序将自动识别用户计算机当前是否已安装了 . NET 框架。若没有，安装程序将在安装系统程序之前自动启动 . NET 框架的安装。安装过程会自动指向微软的下载站点进行该软件的下载安装。该下载过程时间的长短与网速有关。如果您在安装时不具备上网条件，或者网速较慢，可以事先从微软官方网站下载 Microsoft . NET Framework 4 Client Profile 独立安装程序（下载地址：http：//www. microsoft .com/zh-cn/download/details .aspx? id = 24872）和 Microsoft SQL Server Compact 3. 5 Service Pack 2 安装程序（下载地址：http：//www .microsoft .com/zh-cn/download/details .aspx? id = 5783），在计算机上安装完成后再启动本数字化手册的安装。

4）安装完成后进入图 1-4 所示的“数字化手册浏览器单机版”安装向导。在用户阅读警告内容并表示同意后，单击“下一步”按钮。



图 1-4　“数字化手册浏览器单机版”安装向导

5）进入图 1-5 所示的“选择安装文件夹”窗口。系统推荐的安装目录是 C：\Program Files\机械工业信息研究院\数字化手册浏览器单机版，如果同意安装在此目录下，单击“下一步”按钮。如果希望安装在其他的目录中，单击“浏览”按钮，在弹出的对话框中选择合适的文件夹后，并根据具体情况选择浏览器是个人使用还是所有人使用，然后单击“下一步”按钮。如果用户的计算机不允许安装在系统推荐的安装目录 C：\下，可将 C 改为 D。



图 1-5 “选择安装文件夹”窗口

6）在图 1-6 所示的“确认安装”窗口中，用户可单击“上一步”按钮返回上一步骤重新调整安装文件夹或单击“下一步”按钮开始安装。

图 1-6 “确认安装”窗口

7）在安装过程中，安装向导显示图 1-7 所示的安装过程，在此期间，用户可随时单击“取消”按钮取消当前的安装。

图 1-7　安装过程

8）当安装成功结束后，安装向导显示图 1-8 所示的“安装完成”窗口，提示用户系统已正确安装完成。用户单击“关闭”按钮，完成安装。

图 1-8　“安装完成”窗口

1.3 启动《实用五金数字化手册》

安装完毕后，单击“开始”→“所有程序”→“数字化手册运行平台”程序组下的“数字化手册浏览器（单机版）”，或者右键选择发送到桌面快捷方式，双击快捷方式即可启动。

1.4 数字化手册注册

当用户在第一次启动数字化手册时，软件系统将自动弹出图 1-9 所示的“数字化手册注册”对话框，要求用户完成注册并取得合法使用数字化手册的权利。只有在完成注册和取得授权后，用户才能正常使用数字化手册。

图 1-9 “数字化手册注册”对话框

注册数字化手册的具体操作步骤如下：

1. 注册申请

用户可采用两种方式完成数字化手册的注册申请。

（1）文件注册申请方式（推荐）

1）在系统自动弹出的“数字化手册注册申请”对话框（见图 1-10）中（如果该对话框被关闭，用户可通过工具条上的“属性”按钮弹出属性窗口，单击“授权”窗口上的“立即注册”标签，重新打开注册对话框）输入手册序列号、用户（单位）名称、联系人、联系电话、地址、E-mail 等信息。其中手册序列号、用户（单位）名称、联系人为必填项，办公电话和移动电话任填其一。

图 1-10　“数字化手册注册申请”对话框

温馨提示：数字化手册的序列号在光盘的正下方。输入序列号时请注意区分大小写，否则在授权时系统会提示此序列号不存在，从而导致无法授权，影响使用。

2）填写完成后，单击对话框右下方的“申请”按钮，在随即弹出的文件保存对话框中选择一个文件夹保存系统生成的注册申请文件（文件扩展名为 req）。

3）用户通过电子邮件（cmpmachine001@163.com）或 QQ（2822115232）等网络通信工具将注册申请文件发送给手册发行商，向手册发行商申请授权文件。

（2）手工注册申请方式　对因保密等其他原因不方便外发电子文件的单位或个人，用户可通过传真、书信等方式将手册序列号、用户（单位）名称、联系人、联系电话、地址、E-mail 等信息告知手册发行商，向手册发行商申请授权文件。

2. 完成注册

1）当用户收到手册发行商返回的手册授权文件（文件扩展名为 lic）后，运行数字化手册，在自动弹出的“数字化手册注册”对话框中（如果该窗口被关闭，用户可通过工具条上的“属性”按钮弹出“属性”窗口，单击“授权”窗口上的“立即注册”标签，重新打开注册对话框）选择“注册”窗口，单击“加载授权文件”按钮加载授权文件（见图 1-11），然后单击右下角的“注册”按钮完成数字化手册的注册。

图 1-11 “加载授权文件”对话框

2）注册通过后，数字化手册浏览器将显示“注册成功”的信息提示框，如图 1-12 所示，表示用户已取得授权，单击“确定”按钮，即可正常使用数字化手册。

图 1-12 “注册成功”信息提示框

3. 查看授权信息

对已取得授权的数字化手册，用户可通过工具条上的“属性”按钮弹出“属性”窗口，在“授权”窗口查看手册授权信息，如图 1-13 所示。如果需要，用户也可通过

单击该窗口左下角的“更新授权信息”按钮重新进行注册申请或更新授权文件等操作。

图 1-13　手册授权信息

温馨提示：数字化手册的每一个手册序列号和授权文件是唯一的、相对应的，请用户妥善保存好每一本数字化手册相对应的授权文件。一旦因其他原因需要重装系统时，只需重新加载授权文件即可。

1.5　系统卸载

用户可通过“开始”→“所有程序”→“数字化手册运行平台”→“卸载数字化手册浏览器（单机版）”来卸载已安装的程序或通过“控制面板→卸载程序”选中“数字化手册浏览器单机版”图标来卸载已安装的程序。

第 2 章　系统功能简介

2.1　打开数字化手册

当数字化手册安装完成后，用户通过“开始”→“所有程序”→“数字化手册运行平台”→“数字化手册浏览器（单机版）”程序菜单，打开“实用五金数字化手册”，如图 2-1 所示。

图 2-1　打开的“实用五金数字化手册”

与其他常见的数字化手册不同，本数字化手册软件系统采用了“数字化手册浏览器 + 数字化手册内容包”模式，即由一个称为“数字化手册浏览器”（以下简称浏览器，请注意不要与 IE 浏览器混淆）的应用软件来解释运行每个具体的数字化手册内容包，从而支持在同一台个人计算机上安装和运行多个不同的数字化手册。

如果在同一台个人计算机上安装了多个不同的数字化手册，用户可通过单击工具栏上的“打开”按钮来选择打开某个已安装的数字化手册（文件扩展名为 em）。浏览器会记录用户最后打开的数字化手册，并在下次启动时自动打开该数字化手册。

2.2　数字化手册主窗口

如图 2-2 所示，数字化手册主窗口分为 4 个功能区域：

图 2-2　数字化手册主窗口

1. 工具条区

以工具条按钮的方式为用户提供各项功能入口。具体包括以下功能按钮：

1）打开：打开数字化手册。

2）后退：返回前一个手册窗口内容。

3）前进：前进到下一个手册窗口内容。

4）主页：跳转到手册第一个窗口内容。

5）搜索：将导航区切换到搜索页。

6）收藏：将当前浏览器内容添加到收藏夹。

7）注释：打开或关闭注释区窗口。

8）自定义：将导航区切换到自定义页。

9）属性：显示数字化手册属性窗口。

10）升级：启动手册浏览器软件升级程序，检查是否有最新升级程序。

11）支持：显示系统支持窗口。

12）帮助：显示系统帮助文档。

13）退出：关闭数字化手册浏览器。

2. 导航区

导航区由以下五个功能页组成：

1）目录页：显示数字化手册目录树。

2）收藏夹页：显示收藏夹窗口。

3）索引页：显示数字化手册索引窗口。

4）搜索页：显示资料查询窗口。

5）自定义页：显示用户自定义资源目录树。

3. 信息区

信息区展示用户当前选择查看的手册内容。用户可在信息区进行数据查阅、公式计算、流程设计等操作。

4. 注释区

注释区为用户提供添加注释、删除注释以及查看注释等功能。

2.3 数字化手册目录树

数字化手册的内容是按目录树方式进行结构化组织的。当用户成功打开一个数字化手册后，浏览器将自动在导航区中显示该手册的目录树（见图 2-3）。用户可单击目录树的展开图标展开或折叠目录项，也可通过在目录树窗口中用鼠标右键弹出右键菜单，使用右键菜单的“展开所有”或“折叠所有”功能展开或折叠目录树。

温馨提示：为方便用户使用，本数字化手册的目录、内容编排与机械工业出版社出版的《实用五金手册》（ISBN 978-7-111-32326-6）基本一致。



图 2-3　手册目录树

1. 目录树节点类型

目录树的节点分为文件夹节点和资源节点，分别有展开和折叠两种状态，用户可通过单击相应图标展开或折叠该文件夹。资源节点代表一个具体的手册资源，手册资源有多种类型，可能是一个网页、一个数据表，一个计算公式，也可能是一个图像文件或设计流程，每种类型的资源由不同的图标表示。当用户单击一个资源节点时，浏览器会自动根据该资源类型调用不同的资源运行器在信息区展示该资源的具体内容。

2. 资源类型及图标

如前所述，数字化手册中每种类型的资源由不同的图标表示，表 2-1 列出了数字化手册常见的资源类型及对应的图标。

表 2-1 数字化手册常见的资源类型及对应的图标

序 号	资 源 类 型	资 源 图 标	资源使用简述
1	网页		查看网页内容
2	数据表		数据查阅
3	计算公式		执行公式计算
4	曲线图		曲线图取值
5	设计流程		运行流程，进行工程设计
6	图像文件		查看图像

2.4 数字化手册索引

数字化手册索引是数字化手册内容的另一种组织形式，它按照中文拼音排序列表显示手册所有的内容。

如图 2-4 所示，单击导航区左侧的“索引”按钮，当用户将目录页切换到索引

图 2-4 数字化手册索引

页后，浏览器自动在索引窗口中列出所有的按中文排序的手册资源列表，用户可直接在索引列表中选中一个条目使其在信息区显示。

用户对索引更有效的操作是通过输入文字对索引列表内容进行快速过滤。在图 2-4 所示的输入框输入文字的过程中，浏览器会自动根据输入内容快速对索引进行全文匹配动态过滤，只有包含有输入文字的索引条目才会出现在列表框中。通过此方法，用户可快速搜索和定位手册内容。

2.5　注释

在浏览数字化手册时，用户可以采用对指定窗口添加注释的方式添加客户数据，以便再次浏览该窗口时显示客户数据，方便阅读和记录要点。

对注释功能的所有操作都需要使用工具条上的“注释”按钮，打开“注释”对话框（见图 2-5）后才能进行注释。



图 2-5　“注释”对话框

1. 添加注释

在“注释”对话框中，单击“添加”按钮，则可对当前正在浏览的内容添加一条注释。用户在内容列中填写具体的注释内容后，单击“保存”按钮即可对注释进行保存。一个内容可以添加多条注释。

2. 查看注释

在浏览过程中，只要用户打开了注释窗口，浏览器则会自动将当前正在浏览的内容注释显示在窗口中，以供用户查看。

3. 删除注释

要删除注释，用户需在注释窗口选中需要删除的注释行，再单击“删除”按钮，最后单击“保存”按钮进行保存。

第 3 章　手册资源使用

每个数字化手册都包括了网页、数据表、计算公式、图像等多种资源，它们构成了数字化手册的具体内容。手册用户可利用浏览器提供的资源运行功能，通过操作和使用这些资源来实现辅助工程设计的目的。

3.1　网页资源使用

数字化手册中的网页资源是通过浏览器内置的 Web 浏览器显示的。该浏览器除提供正常的 Web 网页显示功能外，还提供了禁止右键菜单、禁止内容复制和另存等内容保护功能，以及网页的“刷新”“放大”“缩小”及“页面查询”等辅助功能，如图 3-1 所示。

生铁牌号的表示示例

牌号	产品名称	第一部分			第二部分	牌号示例
		采用汉字	汉语拼音	采用字母		
1	炼钢用生铁	炼	LIAN	L	含硅量为0.85%~1.25%的炼钢用生铁,阿拉伯数字为10	L10
2	铸造用生铁	铸	ZHU	Z	含硅量为2.80%~3.20%的铸造用生铁,阿拉伯数字为30	Z30
3	球墨铸铁用生铁	球	QIU	Q	含硅量为1.00%~1.40%的球墨铸铁用生铁,阿拉伯数字为12	Q12
4	耐磨生铁	耐磨	NAI MO	NM	含硅量为1.60%~2.00%的耐磨生铁,阿拉伯数字为18	NM18
5	脱碳低磷粒铁	脱粒	TUO LI	TL	含碳量为1.20%~1.60%的炼钢用脱碳低磷粒铁,阿拉伯数字为14	TL14
6	含钒生铁	钒	FAN	F	含钒量不小于0.40%的含钒生铁,阿拉伯数字为04	F04

注:各元素含量均指质量分数。

图 3-1　数字化手册中的网页资源

在内置 Web 浏览器的工具条上提供的功能简述如下：

1）刷新：刷新当前网页。

2）放大：将当前网页放大一级进行显示。注意：该项功能需要 IE7（及以上）版本的支持。

3）缩小：将当前网页缩小一级进行显示。注意：该项功能需要 IE7（及以上）版本的支持。

4）缩放比例：直接选择当前网页的显示比例。

5）页面查询：在此编辑框中输入查询文字。

6）查询：在当前网页中搜索查询文字并定位到第一个。

7）查询下一个：在当前网页中搜索查询文字并定位到下一个。

3.2　数据表资源使用

在图 3-2 所示数字化手册中的“数据表”资源中，用户可查看到数据表的数据内容、备注以及例图。



图 3-2　数字化手册中的“数据表”资源

温馨提示：由于本软件设计的特殊性，数据表中的物理量、上下标和范围符号等的显示可能和实际应用中有所区别，请用户参照相关标准的规定。

数据表采用行选方式显示当前选择的数据行，用鼠标左键双击当前数据行，系统会自动弹出图 3-3 所示的“数据表单行数据查看”窗口，用户能够在此窗口更完整地查看

图 3-3　“数据表单行数据查看”窗口

数据内容和复制数据。

3.3 计算公式资源使用

在图 3-4 所示的计算公式运行对话框中，系统显示“公式表达式”“公式描述”“运算结果”“公式示意图”以及“公式参数表”等信息。其中用户可通过对话框上的“放大”和“缩小”按钮对公式示意图进行缩放操作，也可在图片显示区域内按下鼠标左键拖动图片进行移动查看。

图 3-4 计算公式运行对话框

1. 参数值输入

在开始利用公式进行计算前，用户应首先在“公式参数表”中完成所有参数值的输入。

根据在计算公式设计中对参数取值方式的定义，参数的输入方式有“手工输入”“查表取值”和“曲线取值”三种方式，在此仅介绍手工输入的方法。

对采用“手工输入”的参数，用户双击该参数的“参数值”单元格使其进入编辑状态，然后手工输入参数值即可。

2. 计算

一旦完成所有参数值的输入后，用户单击位于计算公式运行对话框中部的“开始计算”按钮，系统则根据公式表达式和输入的参数值进行计算，并将参数取值数据和计算结果等信息显示在“运算结果”框中，如图 3-5 所示。在公式计算过程中，如果出现参数值输入不完整或参数值超出限制等错误时，系统会弹出错误信息提示框对用户进行提示。

图 3-5　“运算结果”显示对话框

3.4　图像资源使用

如图 3-6 所示，数字化手册浏览器内置的图像浏览器提供了对手册图像资源的显示及显示控制功能。这些功能包括：

1）图像显示：在显示窗口中显示当前图像资源。

2）放大：按比例放大显示当前图像资源。

3）缩小：按比例缩小显示当前图像资源。

4）移动：在图像显示窗口中按下鼠标左键可直接拖拉移动当前显示内容。

5）缩略图：在图像显示窗口的右下方显示图像缩略图功能，用户可通过拖拉缩略



图 3-6　数字化手册中的图像资源

图下方的滚动条放大或缩小图像，也可在缩略图窗口中按下鼠标左键拖拉取景框移动当前在图像显示窗口中的显示内容。

第 4 章　内 容 查 询

数字化手册的一个重要功能，就是帮助用户快速、准确地查询到所需要的内容、数据资源。内容查询的方式主要有目录查询、索引查询、快速查询和数据表查询。

4.1　目录查询

目录查询是指按照数字化手册目录树，以多层级树形展开、折叠方式对手册内容进行查询。“目录查询”对话框如图 4-1 所示。



图 4-1　“目录查询”对话框

1）启动目录查询：单击导航区的“目录”页标，在导航区中显示手册目录树。

2）目录树：目录按树形结构对手册内容进行组织。整个目录由两种类型的节点组成，一种是文件夹节点，用于组织和存储目录树形关系；一种是资源节点，用于指向某项具体的手册信息内容。

3）展开/折叠：目录树可以通过双击的方法展开或折叠一个文件夹，也可以单击“+”展开一个文件夹，单击“-”折叠一个文件夹（在 Win7 系统下，文件夹节点前有一个三角形图标，分别有展开和折叠两种状态，用户可通过单击该三角形图标展开或折叠该文件夹）。此外，用户也可选中一个文件夹节点后单击鼠标右键，在随即弹出的快捷菜单中选择“展开所有”或“折叠所有”菜单项来展开或折叠所有的节点。

4）显示内容：单击目录树中任一资源节点，浏览器将自动在信息区显示该节点指

向的具体信息内容。

4.2 索引查询

索引查询是指按照手册资源标题文字排序的方式对手册内容进行查询。“索引查询”对话框如图 4-2 所示。

图 4-2 “索引查询”对话框

1）启动索引查询：单击导航区的“索引”页标，在导航区中显示手册所有的索引条目。

2）过滤索引：在索引条目区上方的文本框中输入关键字，浏览器自动根据输入文字快速对索引进行全文匹配动态过滤，只有包含有输入文字的索引条目才会出现在列表框中。

3）显示内容：单击索引条目区中任一条目，浏览器将自动在信息区显示该条目指向的信息内容。

4.3 快速查询

快速查询是指在手册条目标题、用户注释以及数据表内容中对用户的输入关键字进

行模糊匹配查询，帮助用户快速查找到感兴趣的内容。“快速查询”对话框如图 4-3 所示。



图 4-3　“快速查询”对话框

1）启动快速查询：单击导航区的“搜索”页标，在导航区中显示快速查询对话框。

2）输入关键字：在快速查询对话框上方的文本框中输入查询关键字。浏览器根据用户选择的查询范围在手册条目标题中对用户的输入关键字进行模糊匹配查询。

3）选择查询范围：浏览器默认只在手册条目标题中查询关键字，用户如果需要同时在用户注释或数据表内容标题查询关键字，请选中快速查询对话框上的“搜索注释”或“搜索数据表”选项。

4）执行查询：单击“快速查询”对话框上的“搜索”按钮，执行查询。浏览器将根据用户选择的查询范围对用户的输入关键字进行模糊匹配查询，并将符合查询条件的手册条目显示在“快速查询”对话框下方的查询结果列表中。

5）显示内容：单击查询结果列表区任一条目，浏览器将自动在信息区显示该条目指向的信息内容。

4.4　数据表查询

数据表查询是指在一个打开的数据表中对数据表内容进行更精确的查询。“数据表

查询”对话框如图 4-4 所示。

图 4-4 “数据表查询”对话框

1）打开数据表：采用前面提到的查询方法在信息区打开一个数据表，单击数据表中的“数据表查询”折叠按钮，展开查询对话框。

2）选择查询字段：在查询对话框的“查询字段”列表框中选择要查询的字段，浏览器自动列出该数据表中所有的字段，用户既可选择在某一个字段中查询，也可选择“［所有字段］”选项在数据表所有字段中查询。

3）输入关键字：在查询对话框的“查询文本”对话框中输入要查询的关键字。浏览器根据用户输入的关键字在数据表中进行精确或模糊匹配查询。

4）选择查找方式：在查询对话框中选择“模糊查找”（默认）或“精确查找”方式。模糊查找是指只要数据表字段内容在任意位置包含有输入关键字的都认为是符合查询条件，精确查找是指只有数据表字段内容完全匹配输入关键字才被认为符合查询条件。

5）执行查询：单击查询窗口上的“开始查询”按钮，执行查询。浏览器自动将符合查询条件的数据行显示在下方的列表区中。如果没有查询到任何符合查询条件的数据行，浏览器只清空列表区而不显示提示对话框。

6）单行数据查看和导出：对任何出现在列表区中的数据行，用户均可双击鼠标左键弹出该行的数据查看窗口，完整查看该数据行内容，并可将该行数据以文本文件方式

导出，如图 4-5 所示。

图 4-5　“数据表单行数据查看”窗口

7）显示全部：查询结束后，用户可单击查询窗口上的“显示全部”按钮，重新在列表区中显示该数据表所有的数据行。

第 5 章　资源自定义

数字化手册为用户提供了资源自定义功能。手册用户可利用该项功能创建和使用数据表、计算公式和曲线图三种手册资源，从而建立起客户化的手册资源库，满足用户对数字化手册扩展性的需求。

5.1　资源自定义管理

1. 打开资源自定义管理

用户单击工具条区的“自定义”按钮 *fx* 或直接单击导航区的“自定义”按钮，即可在导航区打开“自定义”功能窗口（见图 5-1），开始资源自定义操作或查看自定义的资源内容。

在“自定义”功能窗口中，浏览器以树形结构对自定义的资源库进行内容组织。顶级三个节点分别代表数据表、公式和曲线图三种自定义资源类型，用户可在这些顶级节点下分别创建、维护以及查看相应的资源。

图 5-1　“自定义”功能窗口

2. 资源自定义创建和维护

在自定义功能窗口中，用户选中一个节点后，利用鼠标右键菜单功能（见图 5-2）进行资源自定义的创建和维护操作。

1）新建资源项：在当前位置创建一个公式（或数据表、或曲线）资源节点。

2）新建文件夹：在当前位置创建一个文件夹节点。

3）展开所有：展开所有自定义目录树节点。

4）折叠所有：折叠所有自定义目录树节点。

5）删除选择项：删除当前选择节点及该节点下所有的子节点项。

6）重命名：重新命名当前选择节点标题。

图 5-2　“自定义公式、表格、曲线”窗口

在数据表、公式或曲线图资源类别中，用户可选中一个节点后，按下鼠标左键对自定义资源项进行拖拉操作来

调整自定义资源目录结构树。其中在拖拉过程中若按下“Ctrl”键，可阻止一个节点被拖拉到文件夹中（即只拖放在该文件夹节点的前后位置）。

5.2　数据表资源自定义

数据表资源开发通常采用两种方法：一种是手工设计开发，通过分别定义数据表结构和输入数据的方式来生成数据表；另一种是通过导入一个符合格式要求的 Excel 文件生成数据表。

1. 手工设计开发

（1）新增数据表资源　在“自定义”功能窗口中选择“数据表”顶级节点或该顶级节点下任何一个节点，单击鼠标右键弹出快捷菜单，在快捷菜单中选择“新建数据表”菜单项，新增一个用户自定义的数据表资源。浏览器自动弹出“自定义数据表属性”对话框（见图 5-3），用户可在该对话框中修改数据表名称。

图 5-3　“自定义数据表属性”对话框

（2）定义数据表结构　单击“自定义数据表属性”对话框下方的“定义表结构”按钮，弹出“数据表列定义”对话框（见图 5-4）。在该对话框中，用户可通过单击对

图 5-4　“数据表列定义”对话框

话框右侧的“添加”“删除”“修改”“上移”“下移”按钮来完成数据列的添加、删除、修改以及上下位置移动。注意，一旦数据表已经输入了数据，则只能对数据列的显示名称和显示宽度进行修改，不能再增加、删除和上下移动数据列。

数据表结构定义完成后，单击“保存”按钮对数据表列定义进行保存。

（3）编辑数据表数据　当完成定义表结构后，单击“自定义数据表属性”对话框下方的“编辑表数据”按钮，在弹出的“数据表编辑”对话框中对数据表的数据内容进行输入和修改。

在图 5-5 所示的“数据表编辑”对话框中，用户可通过对话框上的“追加新行”“插入新行”“删除当前行”“上移当前行”“下移当前行”等功能对数据表中的数据进行行数据的新增、删除、上下移动等操作，并可输入数据表备注和添加、删除数据表附图等。



图 5-5　“数据表编辑”对话框

在该对话框中，用户也可在将鼠标放置在列分隔线附近后，左右拖动数据列分隔线来直接改变数据列的显示宽度。单击“保存”按钮进行保存后，数据录入窗口中的列显示宽度将会自动应用到数据表的浏览窗口上。

（4）从 Excel 导入　在“自定义数据表属性”对话框中，用户也可直接单击“从 Excel 文件导入”按钮，根据一个已存在的 Excel 文件来自动生成数据表结构和数据，如果当前数据表资源已定义了结构或数据，系统则会自动提示是否覆盖已有的结构和数据。

2. 从 Excel 导入

（1）启动 Excel 导入功能　有两种方式可启动 Excel 导入功能，一种方式是采用在 5.2 节中介绍的从“自定义数据表属性”对话框中启动 Excel 导入，另一种方式是直接在自定义窗口中选择“数据表”顶级节点下任意一个已定义的数据表资源节点，单击鼠标右键在快捷菜单中选择“导入 Excel”菜单项启动 Excel 导入功能，如果当前数据表资源已定义了结构或数据，系统则会自动提示是否覆盖已有的结构和数据。

（2）对 Excel 文件的格式要求　如图 5-6 所示，在 Excel 中的数据必须采用二维数据表的格式，并放置在第一个数据页（sheet1）中，二维表的第一行是数据列标题，其他非空行是数据行数据。如果最后行是数据表的备注内容，则需要在行开头加入“<R>”以进行标识。

	A	B	C
1	尺　　寸	允许偏差(普通级)	允许偏差(高级)
2	外径D≤1.0	±0.03	±0.02
3	外径D>1.0~2.0	±0.04	±0.02
4	外径D>2.0	±0.05	±0.03
5	壁厚t<0.2	+0.03 -0.02	+0.02 -0.01
6	壁厚t0.2~0.5	±0.04	±0.03
7	壁厚t>0.5	±10%t	±7.5%t
8	<R>注:当需方在合同中未注明钢管尺寸允许偏差时,按普通级供应。		

图 5-6　Excel 文件格式

3. 数据表资源修改

对任意一个已生成的数据表资源，用户均可在自定义资源目录树选中后通过鼠标右键快捷菜单来修改数据表结构和数据内容。

（1）数据表结构修改　在自定义资源目录树选中一个已生成数据表资源节点，采用鼠标右键快捷菜单的“定义表结构”启动修改数据表结构功能。其中，如果该数据表已输入了数据，则只允许用户修改数据列的显示名称和显示宽度。

（2）数据表内容修改　在自定义资源目录树选中一个已生成数据表资源节点，采用鼠标右键快捷菜单的“数据编辑”启动修改数据表数据内容功能。在“数据编辑”对话框中，用户可对数据行、数据表备注、数据表附图等内容进行修改和编辑，同时也可在窗口中拖拉数据列的宽度来直接调整数据列显示宽度，此项功能避免了通过数据表结构修改功能来调整数据列显示宽度，且不需保存即可生效。

用户意见反馈卡

尊敬的用户：

非常感谢用户购买《实用五金数字化手册》，该数字化手册是机电工程数字化手册系列出版物之一，请妥善保管好用户的序列号。

由于数字化手册的出版尚处在起步阶段，有很多问题亟待解决，希望广大用户在使用本数字化手册后多提宝贵意见，协助我们不断完善该产品。随着标准的改变，我们也会尽快进行更新。

感谢用户对我们的支持和厚爱。当用户购买该产品并成功注册后，用户就会享受正版用户所拥有的技术支持和升级服务。

衷心感谢！

机械工业出版社机械分社

地址：北京市西城区百万庄大街 22 号　　邮编：100037

联系人：李先生　联系电话：（010）88379769　传真：（010）68351729

QQ：2822115232　E-mail：cmpmachine001@163.com

用户的建议与评价：

用户是从事哪方面工作的，希望提供哪方面的数字化产品来提高用户的工作效率？

用户希望该数字化手册的哪项功能得到升级或者需要增加什么功能？

本数字化手册介绍了五金产品的牌号、尺寸规格、化学成分及性能等。内容包括金属材料的化学成分、力学性能及其型材的尺寸和理论质量，传动支撑件、紧固件、焊接材料与设备、消防器材、润滑器、密封件、机床附件与起重器材、手工工具、钳工工具及水暖工具、木工工具、气动工具、电动工具、测量工具、刃具磨具、建筑五金等。

本数字化手册开发思路新颖，数据资源丰富，具有方便快捷的资料查询功能，可按目录查询、索引查询、快速查询、数据表查询等方式，准确、简单地查到所需要的数据，并进行下载，可使读者缩短查询时间，提高工作效率。

地址：北京市百万庄大街22号
邮政编码：100037
电话服务
社服务中心：010-88361066
销售一部：010-68326294
销售二部：010-88379649
读者购书热线：010-88379203
网络服务
教材网：http://www.cmpedu.com
机工官网：http://www.cmpbook.com
机工官博：http://weibo.com/cmp1952
封面无防伪标均为盗版

上架指导 工业技术／五金
ISBN 978-7-111-43553-2
ISBN 978-7-89405-030-4(光盘)
策划编辑◎张秀恩

ISBN 978-7-111-43553-2
9 787111 435532 >
定价：268.00元(含1CD)